

# Bedienungsanleitung

# Inbetriebnahme- und Wartungstool

# AXENS 4APC Configurator Version 1.38.01

WinSZC_APCConfigurator							_ 🗆 ×	
Input Configuration		In/Out Matrix	VCA/Ctrl Options					
Set Ctg. to			_	Sta- tus	Poti	VCA V	ol. Lev.	
Input 1 F Enabled for C Amp-Mode (ZAM)	C Line 0dBu	EQ	CACtrl. enabled	A	<b>F</b> 255			
Input 2 F Enabled for C Amp-Mode (ZAM)	C Line 0dBu	EQ	VCA/Ctrl. enabled     Supervise VCA	AP-	<b>F</b> [300			
Input 3 F Enabled for C Amp-Mode (ZAM)	C Line 0dBu		VCAVCIrl, enabled     Supervise VCA	AP-	<b>F</b> 188			
Input 4 🔽 Enabled for 🙃 Amp-Mode (ZAM)	C Line 0dBu		VCAVCtrl enabled	AP-	<b>F</b> [059	255 -/		
Input5 Finabled for C MAM: C Sig. Ok C Sig. Ok C Sig. Ok C Sig. Ok	C Line 0dBu C VCA/Ctrl IN 1/2		Volume: 0 dB (-650)	A	<b>-</b> 000			
Input 6 F Enabled for F MAM: F 16,7 kHz F 18 kHz F 19 kHz F 20,5 kHz F Sig. Ok F Sig. Ok F Sig. Ok F Sig. Ok F Sig. Ok	C Line 0dBu C VCA/Ctrl IN 3/4		Volume: 0 dB (-650)	A	<b>F</b> 000			
Input 7 Enabled for C MAM: C Sig. Ok	C Line 0dBu C VCA/Ctrl OUT 1/2		Volume: 0 dB (-650)	A	<b>F</b> [300			
Input 8 Enabled for C MAX: 16.7 kHz 18.8Hz 19.8Hz 20.5 kHz C Sig. Ok C Sig. Ok C Sig. Ok C Sig. Ok C Sig. Ok	C Line 0dBu		Volume: 0 dB (-650)	A	<b>F</b> [000			
Output 1         ByPass         FALC enabled: Attenuation:         0         90         Ont/Therind:         0           C         Active         Limiter Thr.hid:         0         aBu (+65+6)	dBu Ratio: 1.1,00 💌 🗾 EQ Delay:	0 ms	VCA/Ctrl. enabled Supervise VCA	F	<b>F</b> [133			
Output 2         ByPass         FALC enabled: Attenuation: 0 dB Onlithenidd: 0           C Active         Limter Thr.hid: 0 dBu (+65+6)	dBu Ratio: 1:1,00 💌 🗾 EQ Delay:	0 [ms]	VCA/Otri. enabled	-	027			
Output3         ByPass              FALC enabled: Attenuation: 0 dB OnliThr/hld: 0            C Active         Limter Thr.hld: 0 dBu (-65+6)	dBu Ratio: 1:1,00 Y EQ Delay:	0 ms	VCAVCtrl enabled	-	<b>F</b> 255			
Output 4         ByPass         ALC enabled: Attenuation: 0         BD OnLThichId: 0           C Active         Limter Thirhid: 0         dBu (-65+6)	dBu Ratio: 1.1,00 💌 🗾 EQ Delay:	0 ms	VCAVCtrl. enabled	E	<b>F</b> 255			
		SZC- Control						
Undate PC Data		SW-Ver.: 1.38 09	02.2012					
Che land 1 w averate		FPGA-Ver.: 5.05	HW-Ver.: 2					
		Part COM1	TXD . RXD .					
	Update							
			Close					

STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com © 2012 Copyright STEMIN GmbH BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx



# <u>Inhalt</u>

1	Einle	itung	3
	1.1	Beschreibung	3
	1.2	Installation	3
	1.3	Anschluss	3
2	Funk	tionen	4
3	Konf	iguration der Eingänge 1 bis 4	6
	3.1	Aktivieren und Aktualisieren	6
	3.2	Einstellen der Modi	6
	3.3	Audio-Signalverarbeitung	7
	3.3.1	High- und Low Shelving Filter	7
	3.3.2	Kompressor	8
	3.4	Routing-Matrix	9
	3.5	VCA und externe Steuerung	9
	3.6	Status-Anzeigen	10
4	Konf	iguration der Eingänge 5 bis 8	11
	4.1	Aktivieren und Aktualisieren	11
	4.2	Einstellen der Modi	11
	4.3	Audio-Signalverarbeitung	12
	4.3.1	High- und Low Shelving Filter	12
	4.3.2	Kompressor	13
	4.4	Routing-Matrix	14
	4.5	VCA und externe Steuerung	14
	4.6	Volume	14
	4.7	Status-Anzeigen	14
5	Konf	iguration der Ausgänge 1 bis 4	16
	5.1	Aktivieren und Aktualisieren	16
	5.2	Bypass	16
	5.3	Automatic Loudness Control (ALC)	16
	5.4	Limiter	18
	5.5	Equalizer	19
	5.5.1	High- und Low Shelving Filter	19
	5.5.2	Parametrischer Equalizer	20
	5.6	Delay	21
	5.7	VCA und externe Steuerung	21
	5.8	Status-Anzeigen	21
6	Syste	emeinstellungen der Karte	23
	6.1	Channel / Module Command	23
	6.2	SZC-Control	23
7	Copy	/right	24
8	Notiz	zen	25



# 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause STEMIN entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, **bevor Sie das System benützen**, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

# 1.1 Beschreibung

Die **AXENS-4APC** verfügt über 8 Eingänge und 4 Ausgänge. Die Eingänge können auf verschiedene Funktionsarten konfiguriert werden und beliebig auf die Ausgänge geroutet werden. Zusätzlich verfügen die Einund Ausgangskanäle über zahlreiche signalverarbeitende Funktionen.

#### 1.2 Installation

Zur Installation ist keine Windows-Setup Prozedur notwendig, d.h. es genügt einen Ordner mit dem Namen "AXENS\_APCConfigurator" (Beispiel) zu erstellen, in den anschließend die AXENS\_APCConfigurator.exe und alle zugehörigen Dateien kopiert bzw. entpackt werden. Im Folgenden wird das Programm nur mehr "APCConfigurator" genannt. Logdateien, die mit dem Tool erzeugt werden, werden in diesem Ordner abgespeichert. Es werden keine Einträge in der Registry vorgenommen, somit kann die Installation durch Löschen des entsprechenden Verzeichnisses einfach und rückstandsfrei wieder deinstalliert werden.

# 1.3 Anschluss

Die Kabelverbindung zwischen Laptop und **AXENS-4APC** erfolgt mit dem Adapterkabel K-108 (SUB-D auf RJ45). Nach Herstellung der Verbindung und Starten des Programms wird der Datenaustausch automatisch synchronisiert.



# 2 Funktionen

WinSZC_APCConfigurator									Ŀ	
Input Configuration				In/Out Matrix -	VCA/Ctrl Options					
Set Cfg. to						Sta- tus	Poti	VCA	Vol. [dB]	Lev. (dBu)
Input 1 🔽 Enabled for 👁 Amp-Mode (ZAM)	C Line OdBu		EQ		Supervise VCA	A	<b>F</b> 255	255		
Input 2 F Enabled for C Amp-Mode (ZAM)	C Line OdBu		EQ		VCA/Ctrl. enabled	AP-	<b>C</b> [000	098	-63	-63 *
Input 3 🔽 Enabled for 🕝 Amp-Mode (ZAM)	C Line OdBu		EQ	<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	VCAVCtrl. enabled     Supervise VCA	AP-	<b>F</b> 189	255		-53 *
Input 4 🔽 Enabled for 🕝 Amp-Mode (ZAM)	C Line OdBu		EQ		VCA/Ctrl. enabled	AP-	<b>F</b> 069	255	-49	-63*
Input5 Frabled for C MAM: C Sig. Ok C Sig.	C Line 0dBu	VCA/Ctrl IN 1/2	EQ		Volume: 0 dB (-650)	A	<b>-</b> 000	000	000	0000
Input 6 F Enabled for I MAM: 7 16,7 KHz 7 18 kHz 19 kHz 20,5 kHz Input 6 Sig. Ok I Sig. Ok	C Line OdBu	C VCA/Ctrl IN 3/4	EQ		Volume: 0 dB (-650)	A	<b>L</b> [000	000	000	000 0
Input 7 Enabled for C MAM: C Sig. Ok C Sig.	C Line OdBu	C VCA/Ctrl OUT 1/2	EQ		Volume: 0 dB (-650)	A	<b>F</b> 000	000	000	000 0
Input 8 Enabled for C MAM: 18,7 KHz 18 KHz 19 KHz 20,5 KHz C Sig. Ok C Sig. Ok C Sig. Ok C Sig. Ok C Sig. Ok	C Line OdBu	C VCAVCtri OUT 3/4	EQ		Volume: 0 dB (-650)	A	<b>L</b> [000	000	000	000 0
Output 1         ByPass         ALC enabled:         Attenuation:         0         dB         Oni.Tm:hid::         0           C         Active         Limiter         Thr.hid::         0         dBu (+65+6)	dBu Rafio: 1:1,0	0 🝸 🛛 EQ Delay: 🔽 O	) ms.		VCA/Ctrl. enabled	<b></b>	<b>F</b> 133	255	-30	-63 *
Output 2         ByPass         ALC enabled:         Attenuation:         0         dB         Oni:Thr.hid;;         0           C         Active         Limter         Thr.hid;;         0         dBu (-65+6)	dBu Ratio: 1:1,0	Delay: 0	) ms		VCA/Ctrl. enabled		027	255	-67	-53 *
Output 3         ByPass         ALC enabled:         Attenuation:         0         dB         Onl.Thr.hld;;         0           C         Active         Limter         Thr.hld;;         0         dBu (-65+6)	dBu. Ratio: 1:1,0	Delay: 0	ms		VCA/Ctrl. enabled	<b>—</b>	255	255	000	-63 *
Output 4         ByPass         ALC enabled:         Attenuation:         0         dB         Ont/Trichidi:         0           C         Active         Limter         Thr.hidi:         0         dBu (e5+6)	dBu Ratio: 1.1,0	00 🔽 🛛 EQ Delay: 🔽 0	) ms		VCA/Ctrl. enabled	F	255	255	000	-53 *
Channel (Module Command			SZC	- Control						
Update PC Data			SW-	Ver.: 1.38 09.	02.2012					
Chn Innut 1 Revenute			FPG	A-Ver.: 5.05	HW-Ver.: 2					
			Por	t COM1	TXD S RXD S					
				lear Dlg. Fields	Update					
					Close					

Abbildung 1: Oberfläche der Konfigurationssoftware AXENS-APCConfigurator

Der APCConfigurator bietet folgende Funktionen:

- 8 Eingänge:
  - Konfigurieren der Eingänge 1 4 als "Amp-Mode (ZAM)" oder als "Line 0dBu"
  - Konfigurieren der Eingänge 5 8 als MAM oder Line-Eingang, als VCA/Ctrl IN X/Y oder als VCA/Ctrl OUT X/Y
  - Fernsteuerung der Eingänge 1 4 mit Hilfe des "VCA Supervision Kit" und gleichzeitiger Überwachung des VCA – Anschlusses auf Drahtbruch und Kurzschluss
  - Anschluss von bis zu 4 MAMs pro MAM-Eingang mit jeweils unterschiedlichen Pilottönen und deren Überwachung
  - High- und Low-Shelving der Eingänge um +/-14 dBu
  - Einstellen des Kompressors mit Threshold und Ratio
  - Freie Zuordnung der Ausgänge zu den Eingängen



- 4 Ausgänge:
  - High- und Low-Shelving der Ausgänge um +/-14 dBu
  - ◆ 3 parametrische Equalizer pro Ausgang mit frei einstellbarer Mittenfrequenz, Güte und Amplitude
  - Pro Ausgang kann ein Delay von bis zu 10 Sekunden eingestellt werden.
  - Automatische Lautstärke Kontrolle (ALC) mittels Referenzsignal von einer angeschlossenen MAM
  - Limiter
  - Bypass Funktion, d.h. die Einstellungen ALC-Algorithmus, Equalizer, Lautstärke, Limiter und Delay am Ausgang werden überbrückt
- Anzeige verschiedener Status Flags
- Anzeige des Wertes des Lautstärkestellers, der VCA-Steuerung, der eingestellten gesamten Dämpfung in dB und der sich daraus resultierenden Lautstärke in dBu
- Zurücksetzen einzelner Linien und der ganzen AXENS-4APC auf Werkszustand
- Versionsanzeige der Firmware
- Schnittstellenauswahl



# 3 Konfiguration der Eingänge 1 bis 4

WinSZC_APCConfigurator								- O ×
Input	Configuration		— In/Out Matrix —	VCA/Ctrl Options				
Set Cfg. to				VCA/Ctrl enabled	Sta- tus	Poti	VCA V [d	ol. Lev. JB] (dBu)
Input 1 F Enabled for ( Amp-Mode (ZAM)	C Line OdBu	EQ		Supervise VCA	A	255	255 00	00 -53 O
Input 2 Frabled for © Amp-Mode (ZAM)	C Line 0dBu	EQ		VCA/Ctrl. enabled	AP-	<b>—</b> [000	098 -6	3 -53*
Input 3 🔽 Enabled for @ Amp-Mode (ZAM)	C Line 0dBu	EQ		VCA/Ctrl. enabled	AP-	<b>F</b> 189	255 -1	6 -53*
Input 4 F Enabled for © Amp-Mode (ZAM)	C Line OdBu	EQ	<b>HHHHHHHHHHHHH</b>	VCA/Ctrl. enabled	AP-	<b>F</b> 069	255 -4	9 -53*

Abbildung 2 Einstellmöglichkeiten für die Eingänge 1 bis 4

# 3.1 Aktivieren und Aktualisieren

Input 1 🔽 Enabled for	r
-----------------------	---

Abbildung 3

Abbildung 3 zeigt den "Set Cfg. to…"-Button für Eingang 1. Soll ein Kanal konfiguriert werden, so ist dieser mit "Enabled for…" zu aktivieren. Jede Änderung der Einstellungen muss mit "Set Cfg. to…" am entsprechenden Kanal bestätigt werden. Erst dann wird der Mikrocontroller die Änderung übernehmen.

# 3.2 Einstellen der Modi



#### Abbildung 4

Die Eingänge Input 1 bis Input 4 können im Modus "Amp-Mode (ZAM)" oder "Line 0dBu" betrieben werden. Im Modus "Amp-Mode (ZAM)" wird die nachfolgende Routing-Matrix überbrückt und der Eingang direkt auf den zugehörigen Ausgang geroutet. Dies bedeutet Eingang X auf Ausgang X.

Im Modus "Line 0dBu" hingegen, kann das Routing frei gewählt werden.



# 3.3 Audio-Signalverarbeitung

# Abbildung 5

C Line OdBu

Mit dem Button "EQ" öffnet sich ein Fenster, in dem sich High- und Low-Shelving, sowie der Kompressor einstellen lassen.

EQ-Configuration					
Selected Channel:	Input Channel 1				
	EQ-1	EQ-2	EQ-3	]	
	🗖 Enabled	🔲 Enabled	🔲 Enabled		
Center Frequency:	0	0	0	(90 20.000 Hz)	Compressor
Quality:	0.000000	0.000000	0.000000	(0,4 20)	Threshold: 0 dBu (-65 +6)
Gain (dB): 0 dB	-14 dB 💌	-14 dB 💌	-14 dB 💌	High Shelving	1,00:1 💌
Coeff B0:	0.00000	0.00000	0.00000		
Coeff A1:	0.00000	0.00000	0.00000		ОК
Coeff A2:	0.00000	0.00000	0.00000		Abbrechen
🔲 Coeff in Hex					

EQ

#### Abbildung 6 EQ Einstellungen

Werden Änderungen vorgenommen, sind diese mit "OK" zu bestätigen. Zusätzlich muss dann mit "Set Cfg. to…" die Einstellung des entsprechenden Kanals zum Mikrocontroller geschickt werden.

Die Felder "EQ-1", "EQ-2" und "EQ-3" haben an den Eingangskanälen keine Funktion.





Abbildung 7 Frequenzgang der Shelving Filter für die Eingänge 1 bis 4

Mit dem Listenauswahlfeld "Low Shelving" lässt sich der Gain des Low-Shelving-Filters um +/-14dB einstellen. Mit dem Listenauswahlfeld "High-Shelving" lässt sich der Gain des High-Shelving-Filters um +/-14dB einstellen.

**Abbildung 7** zeigt den Frequenzgang der Shelving-Filter für die Eingänge 1 bis 4. Aufgezeigt ist ein linearer Frequenzgang, sowie eine Anhebung, als auch eine Absenkung im Tiefen- und Höhenbereich um jeweils 14dB. Die Absenkungen am oberen und unteren Ende des Frequenzgangs rühren aus der Übertragungsfunktion des Ausgangsübertragers her.

 STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com

 © 2012 Copyright STEMIN GmbH
 BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx
 Seite 7 von 25



#### 3.3.2 Kompressor

Mittels eines Kompressors können Pegelschwankungen ausgeglichen werden, wodurch ein stetig hoher Durchschnittspegel und somit eine deutlich verbesserte Signalpräsenz erzielt wird. Einzelsignale werden komprimiert, um den Dynamikverlauf insgesamt zu glätten und somit leise Passagen verständlicher (weil lauter) zu machen, ohne dass laute Passagen zu laut oder unangenehm wirken.

Der *Threshold* bestimmt, von welchem Signalpegel an der Kompressor das Signal bearbeitet. Er kann in 1dB-Schritten verändert werden.

Mit *Ratio* wird das Kompressionsverhältnis und somit die Dynamikreduktion von Eingangs- zu Ausgangssignal eingestellt (zum Beispiel bedeutet 2:1 eine Reduzierung des Signals über dem Threshold um den Faktor 2). Mit dem Listenauswahlfeld kann die Ratio in 4 Stufen eingestellt werden: 1,00:1, 1.33:1, 2,00:1 und 4,00:1.



#### Abbildung 8 Compressor vs. Threshold

Abbildung 8 zeigt den Verlauf der Aussteuerung des Kompressors bei unterschiedlichen Threshold-Einstellungen. Die Ratio beträgt hierbei 4:1. Gemessen wurden Threshold-Einstellungen von -24dBu, -14dBu, -5dBu, +5dBu und +15dBu.



Abbildung 9 zeigt den Verlauf der Aussteuerung des Kompressors bei unterschiedlichen Ratio-Einstellungen. Der Threshold beträgt hierbei -18dBu. Gemessen wurden Ratio-Einstellungen von 1:1, 1.33:1, 2:1 und 4:1.

 STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com

 © 2012 Copyright STEMIN GmbH
 BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx
 Seite 8 von 25



# 3.4 Routing-Matrix

Input 1 F Enabled for ( Amp-Mode (ZAM)	C Line OdBu	
Input 2 Finabled for C Amp-Mode (ZAM)	C Line OdBu	
Input 3 F Enabled for C Amp-Mode (ZAM)	⊙ Line 0dBu	
Input 4 F Enabled for C Amp-Mode (ZAM)	Line 0dBu	

#### Abbildung 10

Im Feld "In/Out Matrix" können ein oder mehrere Ausgänge angewählt werden, auf denen der Eingang geroutet werden soll. Falls ein Eingang im Modus "Amp-Mode (ZAM)" konfiguriert ist, so ist das Routing fest vorgegeben.

Abbildung 10 zeigt ein Beispiel verschiedener Routing-Konfigurationen.

Eingang 1 und Eingang 2 sind im Modus "Amp-Mode (ZAM)" konfiguriert, das Routing also fest vorgegeben. Dies wird durch das "#" symbolisiert. Eingang 1 ist somit auf Ausgang 1 und Eingang 2 auf Ausgang 2 geroutet.

Eingang 3 und Eingang 4 sind im Modus "Line 0dBu" konfiguriert. Das Routing ist bei diesen Kanälen frei wählbar. Eingang 3 ist im Beispiel auf Ausgang 1 und Ausgang 3 geroutet. Eingang 4 ist auf alle Ausgänge geroutet.

# 3.5 VCA und externe Steuerung

VCA/Ctrl. enabled

#### Abbildung 11

Die Eingänge 1 bis 4 können mit dem "VCA Supervision Kit" am Control-Eingang ferngesteuert werden. Dazu müssen die MAM-Eingänge Hardware-mäßig umkonfiguriert werden und auf den Modus "VCA/Ctrl IN X/Y" gestellt werden (siehe 4.2). Wird "VCA/Ctrl. enabled", wie in Abbildung 11 gesetzt, so kann der entsprechende Eingang von extern in der Lautstärke variiert werden.

Wird zusätzlich "Supervise VCA" gesetzt, so wird der angeschlossene VCA-Anschluss" auf Drahtbruch und Kurzschluss hin überwacht. Bei Auftreten eines solchen Fehlers wird der VCA-Wert auf den max. Wert gesetzt.

Damit diese Überwachung korrekt funktioniert, ist eine spezielle Beschaltung notwendig mit definierten Widerstandswerten und festen Spannungsteilern. Es ist geplant diese Beschaltung fertig konfiguriert in einem "VCA Supervision Kit" zu integrieren.

Erkannt werden hierbei Kurzschluß und Unterbrechung eines VCA Anschlusses. Unabhängig von der Art des Fehlers, wird im Fehlerfall ein "Signal Loss" Fehler für den MAM-Eingang ausgegeben, an dem die VCA-Anschlüsse angeschlossen sind. Da an jeden MAM-Eingang zwei VCA-Anschlüsse angeschlossen werden können, muss im Fehlerfall kundenseitig geprüft werden welcher der beiden Eingänge den Fehler verursacht.

Aus Sicherheitsgründen wird im Fehlerfall der Wert des VCA Eingangs innerhalb von max. 5 Sekunden softwareseitig auf den max. Wert hochgeregelt. Eine ggf. notwendige Reduzierung der Lautstärke im Fehlerfall kann über die Lautstärke-Potentiometer am jeweiligen Ausgang vorgenommen werden



# 3.6 Status-Anzeigen

	Sta- tus	Poti	VCA	Vol. (dB)	Lev. (dBu)
- 51	A	255	255	000	-53 0
	AP-		098	-63	-53*

#### Abbildung 12

Am rechten Rand der Bedienoberfläche befinden sich einige Statusanzeigen zum jeweiligen Eingangskanal. Durch Setzen des Hakens, werden diese aktiviert.

Im Feld "Status" werden folgenden Informationen angezeigt:

- A:= Dieses Flag ist immer gesetzt.
- P:= am entsprechenden Kanal liegt ein Überwachungs-Fehler vor.

Die Spalte "Poti" zeigt die Stellung des Lautstärke-Potis auf der Frontplatte an. Es hat einen Wertebereich von 0 (min.) bis 255 (max.).

"VCA" zeigt die Stellung des VCA-Eingangs. Dieser hat einen Wertebereich von 0 (min.) bis 255 (max.).

"Vol. [dB]" zeigt die aktuell eingestellte Dämpfung an. Diese ergibt sich durch die Einstellung des Lautstärke-Potis auf der Frontplatte und dem VCA-Eingang.

"Lev. [dBu]" zeigt den aktuellen Audio-Signalpegel in dBu.



4	Konfigura	ation o	der Eing	änge 5	bis 8			
	Input 5 🔽 Enabled for	⊙ MAM:	<ul> <li>16,7 kHz</li> <li>Sig. Ok</li> </ul>	▼ 18 kHz ○ Sig. Ok	▼ 19 kHz C Sig. Ok	20,5 kHz Sig. Ok	○ Line 0dBu	C VCA/Ctrl IN 1/2
	Input 6 🔽 Enabled for	⊙ MAM:	<ul> <li>✓ 16,7 kHz</li> <li>○ Sig. Ok</li> </ul>	I8 kHz ○ Sig. Ok	✓ 19 kHz ✓ Sig. Ok	✓ 20,5 kHz ○ Sig. Ok	C Line OdBu	C VCA/Ctrl IN 3/4
	Input 7 🔽 Enabled for	• MAM:	☑ 16,7 kHz ○ Sig. Ok	▼ 18 kHz ○ Sig. Ok	✓ 19 kHz ○ Sig. Ok	✓ 20,5 kHz ○ Sig. Ok	C Line OdBu	C VCA/Ctrl OUT 1/2
	Input 8 🔽 Enabled for	MAM:	<ul> <li>✓ 16,7 kHz</li> <li>○ Sig. Ok</li> </ul>	▼ 18 kHz ○ Sig. Ok	✓ 19 kHz ○ Sig. Ok	✓ 20,5 kHz ○ Sig. Ok	○ Line 0dBu	C VCA/Ctrl OUT 3/4

Abbildung 13

Einstellmöglichkeiten für die Eingänge 5 bis 8

# 4.1 Aktivieren und Aktualisieren



#### Abbildung 14

Abbildung 14 zeigt den "Set Cfg. to…"-Button für Eingang 5. Soll ein Kanal konfiguriert und freigegeben werden, so ist dieser mit "Enabled for…" zu aktivieren.

Jede Änderung der Einstellungen muss mit "Set Cfg. to…" am entsprechenden Kanal bestätigt und damit zum Mikrocontroller übertragen werden, erst dann werden die Einstellungen auf der Baugruppe übernommen sowie gespeichert und sind somit aktiv.

# 4.2 Einstellen der Modi

Input 5 🔽 Enabled for 💿 MAM: 🔽 16,7 kHz 🔽 18 kH	Iz ▼ 19 kHz ▼ 20,5 kHz C Line 0dBu C VCA/Ctrl IN 1/2
---	--

#### Abbildung 15

Die Eingänge Input 5 bis Input 8 können im Modus "MAM", "Line 0dBu" oder "VCA/Ctrl IN X/Y" bzw. "VCA/Ctrl OUT X/Y" betrieben werden.

Im Modus "MAM" wird mit "Sig. OK" ein als gültig erkannter MAM-Pilotton signalisiert.

Durch einen Haken an der entsprechenden Frequenz wird die Überwachung dieses Pilottons aktiviert. Ein Ausfall dieses Pilottons, führt dann zu einer Fehlermeldung. Grund hierfür kann der Ausfall der entsprechenden MAM, des daran angeschlossenen MAM-Mikrofons oder der Unterbrechung der Verbindung von MAM zur **AXENS-4APC** sein. Das eingehende Audiosignal wird zur Berechnung des ALC-Referenzpegels verwendet.

Im Modus "Line 0dBu" wird der Kanal als Eingang konfiguriert und kann wie Eingang 1 bis 4 auf einen Ausgang geroutet werden.

Im Modus "VCA/Ctrl IN X/Y" bzw. "VCA/Ctrl OUT X/Y" wird der Eingang als VCA- oder Steuereingang konfiguriert. Der Eingang wirkt dann auf die, an der Moduseinstellung beschrifteten, Ein- bzw. Ausgänge.



# 4.3 Audio-Signalverarbeitung

Line OdBu	C VCA/Ctrl IN 1/2	EQ
-----------	-------------------	----

#### Abbildung 16

Mit dem Button "EQ" öffnet sich ein Fenster, in dem sich High- und Low-Shelving, sowie der Kompressor einstellen lassen. Einstellungen der Signalverarbeitungen machen nur Sinn, wenn der Eingang im Modus "Line OdBu" konfiguriert ist, da nur in diesem Modus das Audiosignal auf einen Ausgang geroutet werden kann.

EQ-Configuration					
Selected Channel:	Input Channel 5				
	EQ-1	EQ-2	EQ-3		
Center Frequency:				(90 20.000 Hz)	Compressor
Quality:	0.000000	0.000000	0.000000	(0,4 20) High Sholuing	Threshold: 0 dBu (-65 +6)
Gain (dB): 0 dB	-14 dB 💌	-14 dB 💌	-14 dB 💌		1,00:1 💌
Coeff B0:	0.00000	0.00000	0.00000		
Coeff A1:	0.00000	0.00000	0.00000		ОК
Coeff A2:	0.00000	0.00000	0.00000		Abbrechen
🔲 Coeff in Hex					

Abbildung 17 EQ Einstellungen

Werden Änderungen vorgenommen, sind diese mit "OK" zu bestätigen. Zusätzlich muss dann mit "Set Cfg. to…" die Einstellung des entsprechenden Kanals an die Baugruppe übertragen werden.

Die Felder "EQ-1", "EQ-2" und "EQ-3" haben an den Eingangskanälen keine Funktion.



# 4.3.1 High- und Low Shelving Filter



Mit dem Listenauswahlfeld "Low Shelving" lässt sich der Gain des Low-Shelving-Filters um +/-14dB einstellen. Mit dem Listenauswahlfeld "High-Shelving" lässt sich der Gain des High-Shelving-Filters um +/-14dB einstellen.

Abbildung 18 zeigt den Frequenzgang der Shelving-Filter für die MAM-Eingänge 5 bis 8. Aufgezeigt ist ein linearer Frequenzgang, sowie eine Anhebung, als auch eine Absenkung im Tiefen- und Höhenbereich um jeweils 14dB. Die Absenkungen am oberen und unteren Ende des Frequenzgangs rühren aus der Übertragungsfunktion des Ausgangsübertragers her.



#### 4.3.2 Kompressor

Mittels eines Kompressors können Pegelschwankungen ausgeglichen werden, wodurch ein stetig hoher Durchschnittspegel und somit eine deutlich verbesserte Signalpräsenz erzielt wird. Einzelsignale werden komprimiert, um den Dynamikverlauf insgesamt zu glätten und somit leise Passagen verständlicher (weil lauter) zu machen, ohne dass laute Passagen zu laut oder unangenehm wirken.

Der *Threshold* bestimmt, von welchem Signalpegel an der Kompressor das Signal bearbeitet. Er kann in 1dB-Schritten verändert werden.

Mit *Ratio* wird das Kompressionsverhältnis und somit die Dynamikreduktion von Eingangs- zu Ausgangssignal eingestellt (zum Beispiel bedeutet 2:1 eine Reduzierung des Signals über dem Threshold um den Faktor 2). Mit dem Listenauswahlfeld kann die Ratio in 4 Stufen eingestellt werden: 1,00:1, 1.33:1, 2,00:1 und 4,00:1.





Abbildung 19 zeigt den Verlauf der Aussteuerung des Kompressors bei unterschiedlichen Threshold-Einstellungen. Die Ratio beträgt hierbei 4:1. Gemessen wurden Threshold-Einstellungen von -24dBu, -14dBu, -5dBu, +5dBu und +15dBu.



Abbildung 20 Compressor vs. Ratio

Abbildung 20 zeigt den Verlauf der Aussteuerung des Kompressors bei unterschiedlichen Ratio-Einstellungen. Der Threshold beträgt hierbei -18dBu. Gemessen wurden Ratio-Einstellungen von 1:1, 1.33:1, 2:1 und 4:1.



# 4.4 Routing-Matrix

Input 5 🔽 Enabled for	● MAM: ☐ 16,7 kHz 🔽 18 kHz C Sig. Ok C Sig. Ok	▼ 19 kHz	C Line OdBu	C VCA/Ctrl IN 1/2	
Input 6 🔽 Enabled for	C MAM: ₩ 16,7 kHz ₩ 18 kHz C Sig. Ok C Sig. Ok	<ul> <li>✓ 19 kHz</li> <li>✓ 20,5 kHz</li> <li>✓ Sig. Ok</li> <li>✓ Sig. Ok</li> </ul>	<ul> <li>Line 0dBu</li> </ul>	C VCA/Ctrl IN 3/4	
Input 7 🔽 Enabled for	C MAM:	☑ 19 kHz ☑ 20,5 kHz ◯ Sig. Ok ◯ Sig. Ok	<ul> <li>Line 0dBu</li> </ul>	C VCA/Ctrl OUT 1/2	
Input 8 🔽 Enabled for	C MAM: ₩ 16,7 kHz ₩ 18 kHz C Sig. Ok C Sig. Ok	<ul> <li>✓ 19 kHz</li> <li>✓ 20,5 kHz</li> <li>✓ Sig. Ok</li> <li>✓ Sig. Ok</li> </ul>	<ul> <li>Line 0dBu</li> </ul>	C VCA/Ctrl OUT 3/4	

#### Abbildung 21

Ist ein Eingangskanal im Modus "MAM" konfiguriert, so können im Feld "In/Out Matrix" ein oder mehrere Ausgangskanäle angewählt werden, die mit diesem Signal in der Lautstärke nachgeführt werden (ALC-Algorithmus).

Ist ein Eingangskanal im Modus "Line 0dBu" konfiguriert, so können im Feld In/Out Matrix ein oder mehrere Ausgänge angewählt werden, auf denen der Eingang geroutet werden soll.

**Abbildung 21** zeigt ein Beispiel unterschiedlicher Routing-Konfigurationen. Eingang 5 ist im Modus "MAM" konfiguriert. Das Eingangssignal dient also als Referenzsignal für den ALC-Algorithmus ein oder mehrerer Ausgänge. In der Routing-Matrix sind Ausgang 1 und Ausgang 2 angewählt. Eingang 5 führt also die Lautstärke von Ausgang 1 und Ausgang 2 nach. Eingang 6 bis 8 sind im Modus "Line 0dBu" konfiguriert. Deren Audiosignal wird also nicht also Referenzsignal verwendet, sondern direkt auf einen Ausgang geroutet. Dabei führt Eingang 6 auf Ausgang 2, Eingang 7 auf Ausgang 2 und Ausgang 3 und Eingang 8 auf Ausgang 2 bis 4.

# 4.5 VCA und externe Steuerung

Für die Eingänge 5 bis 8 ist kein VCA-Eingang oder externe Steuerung vorgesehen.

#### 4.6 Volume



#### Abbildung 22

Da die Eingänge 5 bis 8 weder eine Einstellmöglichkeit über ein Poti auf der Frontplatte haben, noch über einen VCA-Eingang verfügen, lässt sich die Lautstärke über die Bedienoberfläche einstellen. Wie in Abbildung 22 gezeigt, lässt sich das Volume in 1dB-Schritten von -65dB bis 0dB einstellen.

# 4.7 Status-Anzeigen

	Sta- tus	Poti	VCA	Vol. (dB)	Lev. (dBu)
- 5	A	255	255	000	-53 O
1	AP-		098	-63	-53 *

#### Abbildung 23

Am rechten Rand der Bedienoberfläche befinden sich einige Statusanzeigen zum jeweiligen Eingangskanal. Durch Setzen des Hakens, werden diese aktiviert.

Im Feld "Status" werden folgenden Informationen angezeigt:

- A:= Dieses Flag ist immer gesetzt.
- P := am entsprechenden Kanal liegt ein Pilotton- bzw. Überwachungs-Fehler vor.
- G := am entsprechenden MAM Eingang liegt ein Ground-Fault vor.

 STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com

 © 2012 Copyright STEMIN GmbH
 BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx
 Seite 14 von 25



Die Spalte "Poti" zeigt die Stellung des Lautstärke-Potis auf der Frontplatte an. Es hat einen Wertebereich von 0 (min.) bis 255 (max.).

"VCA" zeigt die Stellung des VCA-Eingangs. Dieser hat einen Wertebereich von 0 (min.) bis 255 (max.).

"Vol. [dB]" zeigt die aktuell eingestellte Dämpfung an. Diese ergibt sich durch die Einstellung des Lautstärke-Potis auf der Frontplatte und dem VCA-Eingang.

"Lev. [dBu]" zeigt den aktuellen Audio-Signalpegel in dBu.

 STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com

 © 2012 Copyright STEMIN GmbH
 BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx
 Seite 15 von 25



# 5 Konfiguration der Ausgänge 1 bis 4

Output 1 ByF	Pass ALC enabled: Attenuation: Active Limter Thr.hld.:	0 dB Onl.Thr.hld.: 0 dBu Ratio: 1:1,00 🔻 0 dBu (-65+6)	EQ Delay: 0 ms	VCA/Ctrl. enabled	I 133 255 -30 -53*
Output 2 ByF	Pass ALC enabled: Attenuation: Active Limter Thr.hld.:	0 dB Onl.Thr.hld.: 0 dBu Ratio: 1:1,00 y 0 dBu (-65+6)	EQ Delay: 0 ms	VCA/Ctrl. enabled	D27 255 -57 -53*
Output 3 ByF	Pass ALC enabled: Attenuation: Active Limter Thr.hld.:	0 dB Onl.Thr.hld.: 0 dBu Ratio: 1:1,00 y 0 dBu (-65+6)	EQ Delay: 0 ms.	VCA/Ctrl. enabled	255 255 000 -53*
Output 4 ByF	Pass ALC enabled: Attenuation: Active Limter Thr.hld.:	0 dB Onl.Thr.hld.: 0 dBu, Ratio: 1:1,00 💌 0 dBu (-65+6)	EQ Delay: 0 ms	VCA/Ctrl. enabled	

Abbildung 24 Einstellmöglichkeiten für die Ausgänge 1 bis 4

# 5.1 Aktivieren und Aktualisieren

Output 1	ByPass
	C Active

#### Abbildung 25

Abbildung 25 zeigt den "Set Cfg. to…"-Button für Ausgang 1. Jede Änderung der Einstellungen muss mit "Set Cfg. to…" am entsprechenden Kanal bestätigt werden. Erst dann werden die Einstellungen des entsprechenden Kanals an die Baugruppe übertragen.

#### 5.2 Bypass



Abbildung 26

Abbildung 26 zeigt den Button "ByPass" und die Anzeige "Active". Wird "ByPass" gedrückt, so werden ALC-Algorithmus, Equalizer, Lautstärke, Limiter und Delay am Ausgang überbrückt. Die gleiche Wirkung wird erzielt, wenn man an der Frontplatte den Bypass-Taster drückt. Hierbei wird dann mit "Active" eine Rückmeldung gegeben.

# 5.3 Automatic Loudness Control (ALC)



#### Abbildung 27

Soll der Ausgang in seiner Lautstärke nach einem Referenzsignal nachgeführt werden, muss mindestens ein Eingangssignal im Modus "MAM" konfiguriert sein und auf den gewünschten Ausgang geführt werden. Die Einstellungen hierzu sind in 4.2 und 4.4 beschrieben. Am Ausgang müssen zusätzlich die ALC-Parameter eingestellt werden. Mit dem Haken "ALC enabled" wird der Algorithmus aktiviert.

Mit Attenuation wird die Dämpfung in dB im Ruhefall eingestellt. Dies kann in 1dB-Schritten erfolgen.

*Onl.Thr.hld.* (Online Threshold) kennzeichnet die Grenze, ab welchem Pegel ein Kanal als Online erkannt wird. Bis zu dieser Schwelle wird ein Pegel am MAM-Eingang den Ausgang anheben. Der Threshold kann in 1dB-Schritten eingestellt werden.



*Ratio* ermöglicht eine Einstellung, in welchem Verhältnis das Ausgangssignal mit dem Referenzpegel mitgeführt wird. Mit dem Listenauswahlfeld kann die Ratio in 4 Stufen eingestellt werden: 1:1,00, 1:1,25, 1:1,56 und 1:2,00.

Der Umgebungsschall wird über 1 bis 4 MAM-Module mit Mikrofonen erfasst und verstärkt. Der Pegel wird errechnet und geglättet. Das Signal wird darauf in dB umgerechnet und dient nun als Referenzwert. Gemäß der eingestellten Ratio wird das Ausgangssignal nun dem MAM-Kanal mit geführt.

Um Rückkopplungen, bedingt durch eine steigende Verstärkung entgegenzuwirken, wird ausgewertet, ob ein Kanal ein Signal trägt (Online-Fall) oder nicht (Offline-Fall). Überschreitet das Signal also eine Online-Schwelle, so wird der aktuelle Verstärkungswert gemerkt und beibehalten. Erst, wenn wieder der Offline-Fall auftritt, wird der Verstärkungswert wieder nachgeführt.

Im Fall eines Ausfalls eines oder mehrerer MAM-Module, wird der Verstärkungswert auf 100% gelegt.

Es ergeben sich aus obiger Erklärung also 2 Szenarien:

Szenario 1:

Der Kanal befindet sich im Offline-Fall. Das Geräusch im Raum nimmt zu. Die Verstärkung wird nachgeregelt.

Bei einer dann folgenden Durchsage (Online-Fall) wird der aktuelle Signalpegel gemerkt und diese Verstärkung für den Kanal herangezogen.

Szenario 2:

Der Kanal befindet sich im Online-Fall. Das Geräusch im Raum nimmt zu. Die Verstärkung wird nachgeregelt.

Der Kanal wird in seiner Verstärkung nicht mitgeführt, sondern mit dem letzten Wert aus dem Offline-Fall verstärkt.

Tritt der Kanal in den Offline-Fall, so tritt Szenario 1 ein und der Verstärkungswert wird unverzüglich nachgeführt.

Im Beispiel aus

Abbildung 27 erfährt der Ausgang in einem ruhigen Raum eine Dämpfung von 30dB. Die Höhe des Ausgangspegels wird mit dem Referenzwert im Verhältnis 1:1,25 mitgeführt. Übersteigt das Eingangssignal einen Wert von -10dBu, so wird der Online-Fall erkannt und der Ausgang nicht mehr mitgeführt.



Abbildung 28: ALC, Attenuation variiert

Die Abbildung zeigt den ALC-Algorithmus für unterschiedliche Einstellungen der Attenuation. Die Werte sind -10dB, -20dB und -30dB. Die Ratio beträgt 1:1.





Abbildung 29: ALC, Ratio variiert-

Die Abbildung zeigt den ALC-Algorithmus für unterschiedliche Einstellungen der Ratio. Die Attenuation beträgt -20dB. Die Ratio nimmt Werte von 1:1, 1:1.25, 1:1.56 bis 1:2 an.

# 5.4 Limiter

Limter Thr.hld.:	-12 dBu (-65 +6)	
------------------	------------------	--

#### Abbildung 30

Ein Limiter oder Begrenzer ist ein dynamikbearbeitender Effekt, der den Ausgangspegel auf einen bestimmten Wert herunter regelt. Dieser wird durch den "Limiter Threshold" (Schwellenwert) festgelegt.

Der Limiter lässt sich in seinem Threshold in 1dB-Schritten einstellen.

Im Beispiel in

Abbildung 30 wird das Ausgangsignal nicht größer als -12dBu werden, denn ab hier setzt die Wirkung des Limiters ein.



 STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com

 © 2012 Copyright STEMIN GmbH
 BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx
 Seite 18 von 25



Abbildung 31: Limiter mit unterschiedlichem Threshold von -30dBu, -20dBu, -10dBu und +/-0dBu

#### 5.5 Equalizer



#### Abbildung 32

Mit dem Button "EQ" öffnet sich ein Fenster, in dem sich High- und Low-Shelving, sowie drei parametrische Equalizer einstellen lassen.

EQ-Configuratio	n					
Selected	Channel:	Output Channel 9	)			
Center F	requency: Quality: ) Shelving	EQ-1 Enabled 1000 20.000000	EQ-2 Enabled 2000 4.300000	EQ-3 Enabled 5000 1.400000	(90 20.000 Hz) (0,4 20) High Shelving	Compressor Threshold: 1 dBu (-65 +6)
Gain (dB): 6	dB 💌	-12 dB ▼	4 dB 💌	• 2 dB 💌	·8dB ▼	<u></u>
	Coeff B0:	0.99054	1.01678	0.95630		
	CoeffA1:	-1.95847	-1.87854	-1.26022		OK
1	Coeff A2:	0.97476	0.94250	0.57513		Abbrechen
П 0	oeff in Hex				d	

#### Abbildung 33

Werden Änderungen vorgenommen, sind diese mit "OK" zu bestätigen. Zusätzlich muss dann mit "Set Cfg. to…" die Einstellung des entsprechenden Kanals zum Mikrocontroller geschickt werden.

Das Feld "Compressor" hat an den Ausgängen keine Funktion.

#### 5.5.1 High- und Low Shelving Filter





Mit dem Listenauswahlfeld "Low Shelving" lässt sich der Gain des Low-Shelving-Filters um +/-14dB einstellen. Mit dem Listenauswahlfeld "High-Shelving" lässt sich der Gain des High-Shelving-Filters um +/-14dB einstellen.

 STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com

 © 2012 Copyright STEMIN GmbH
 BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx
 Seite 19 von 25



Abbildung 34 zeigt den Frequenzgang der Shelving-Filter für die Ausgänge 1 bis 4. Aufgezeigt ist ein linearer Frequenzgang, sowie eine Anhebung, als auch eine Absenkung im Tiefen- und Höhenbereich um jeweils 14dB. Die Absenkungen am oberen und unteren Ende des Frequenzgangs rühren aus der Übertragungsfunktion des Ausgangsübertragers her.

#### 5.5.2 **Parametrischer Equalizer**

Die drei parametrischen Equalizer werden mit Haken "Enabled" aktiviert. Mit "Center Frequency" lässt sich die Mittenfrequenz in 1Hz Schritten einstellen. Mit "Quality" lässt sich die Güte in 0.1 Schritten einstellen. Mit dem Listenauswahlfeld "Gain (dB)" lässt sich die Verstärkung von +/-14dB einstellen. Unter den Einstellmöglichkeiten der parametrischen Equalizer werden die aktuellen Filterkoeffizienten angezeigt. Mit Setzen des Hakens "Coeff in Hex" werden diese in hexadezimaler Darstellung angezeigt.



Abbildung 35 Parametrischer Equalizer mit variierender Frequenz

Die Abbildung 35 zeigt den parametrischen Equalizer in der Frequenz variiert, mit einer Güte von 1,4 und einer Verstärkung von +/-14dB.



Die Abbildung zeigt den parametrischen Equalizer in der Verstärkung variiert, mit einer Güte von 1,4 und einer Mittenfrequenz von 1 kHz.

STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com © 2012 Copyright STEMIN GmbH BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx Seite 20 von 25





Abbildung 37 Parametrischer Equalizer mit variierender Güte

Die Abbildung zeigt den parametrischen Equalizer in der Güte variiert, mit einer Mittenfrequenz von 1kHz und einer Verstärkung von +/-14dB. Die Werte für die Güte liegen bei 0.4, 1.4, 4.3 und 20.

#### 5.6 Delay



#### Abbildung 38

Abbildung 38 zeigt das Feld "Delay". Hier kann eine Laufzeit in ms oder in mtr. eingestellt werden. Im Beispiel beträgt die Verzögerung 10 Sekunden.

# 5.7 VCA und externe Steuerung

VCA/Ctrl. enabled

#### Abbildung 39

Die Ausgänge 1 bis 4 können mit einem externen Poti oder einem Schalter am Control-Eingang ferngesteuert werden. Dazu müssen die MAM-Eingänge Hardware-mäßig umkonfiguriert werden. Wird "VCA/Ctrl.", wie in Abbildung **39** gesetzt, so kann der entsprechende Eingang von extern in der Lautstärke variiert werden.

# 5.8 Status-Anzeigen

	Sta- tus	Poti	VCA	Vol. (dB)	Lev. (dBu)
13	A	255	255	000	-53 0
1	AP-	000	098	-63	-53*



#### Abbildung 40

Am rechten Rand der Bedienoberfläche befinden sich einige Statusanzeigen zum jeweiligen Eingangskanal. Durch Setzen des Hakens, wird diese aktiviert.

Im Feld "Status" werden folgenden Informationen angezeigt:

- A:= Dieses Flag ist immer gesetzt.
- P := am entsprechenden Kanal liegt ein Überwachungs-Fehler vor.

Das Feld "Poti" zeigt die Stellung des Lautstärke-Potis auf der Frontplatte. Es hat einen Wertebereich von 0 (min.) bis 255 (max.).

"VCA" zeigt die Stellung des VCA-Eingangs. Dieser hat einen Wertebereich von 0 (min.) bis 255 (max.).

"Vol. [dB]" zeigt die aktuell eingestellte Dämpfung bedingt durch das Lautstärke-Poti auf der Frontplatte und dem VCA-Eingang.

"Lev. [dBu]" zeigt den aktuellen Audio-Signalpegel in dBu.



# 6 Systemeinstellungen der Karte

# 6.1 Channel / Module Command

Channel / Module Command				
Update PC Data	•			
Chn. Input 1	execute			

#### Abbildung 41

Am linken unteren Rand der Bedienoberfläche lassen sich Systemeinstellungen der gesamten Karte vornehmen (siehe Abbildung 41). Die gewünschte Aktion wird in dem oberen Listenauswahlfeld ausgewählt. Mit dem unteren Listenauswahlfeld lässt sich das Ziel der Aktion einstellen. Es können Eingänge und Ausgänge einzeln oder aber alle Kanäle gewählt werden. Der Button "execute" führt schließlich die Aktion aus.

Folgende Aktionen können gewählt werden:	
Update PC Data:	Anfordern der aktuellen Konfigurationsdaten der AXENS-4APC
Channel: Cfg. to Default:	Rücksetzen des Kanals auf Werkseinstellungen
Channel: Cfg. + Data to Default:	Rücksetzen des Kanals auf Werkseinstellungen
Module: Cfg. Default:	Alle Kanäle auf Werkseinstellungen
Module: Cfg. Factory Reset (incl. Reset):	Alle Kanäle auf Werkseinstellungen
Module: Reset:	Der Mikrocontroller der AXENS-4APC wird neu gestartet.
FPGA: Reset:	Der FPGA und der Mikrocontroller der <b>AXENS-4APC</b> wird neu gestartet

# 6.2 SZC-Control

-SZC- Contro	ol	
SW-Ver.:	1.38 09.02.20	112
FPGA-Ver.:	5.05	HW-Ver.: 2
Port:	COM 1 💌	TxD 🧕 RxD 🛎
	-	
Clear Dig	g. Fields	Update

#### Abbildung 42

Abbildung 42 zeigt das Feld SZC-Control. Hier können der Software-Stand von Mikrocontroller und FPGA als auch die Hardware-Version angezeigt werden. Mit "Clear Dlg. Fields" wird die Anzeige rückgesetzt, mit "Update" wird diese aktualisiert.

Der Button "Close" schließt den APCConfigurator.



# 7 Copyright

© 2012 Copyright STEMIN GmbH

Dieses Handbuch bzw. diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Das Kopieren oder Vervielfältigen in jeglicher Form, im ganzen oder in Teilen, ist nur mit der Zustimmung durch die STEMIN GmbH gestattet.

Bei der Zusammenstellung dieses Handbuchs wurde jede Anstrengung unternommen, um die Richtigkeit des Inhaltes sicherzustellen. Die STEMIN GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit des Inhaltes dieses Handbuches, bzw. dieser Dokumentation. Des Weiteren hält sich die STEMIN GmbH das Recht vor, dieses Handbuch, bzw. diese Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Version	Datum	Verfasser	Bemerkung
1.04	26.10.2012	AP	Screenshots aktualisiert und Anleitung erweitert.
1.05	07.11.2012	AP	Statusflags der Ein- und Ausgänge

 STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com

 © 2012 Copyright STEMIN GmbH
 BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx
 Seite 24 von 25



# 8 Notizen

 STEMIN GmbH | Hauptstraße 25 | 82549 Königsdorf | Germany | Tel +498179 93110 | Fax +498179 931199 | E-Mail info@stemin.com | www.stemin.com

 © 2012 Copyright STEMIN GmbH
 BDA\_AXENS\_Apcconfigurator V105.Docx
 Seite 25 von 25